Tischlerei Josef Marx
marx
marxdielen GmbH
Bodendielen aus der Tiroler Meisterwerkstatt
A-6631 Lermoos, Gries 2, Tel.+43(0)5673/3100
www.marx-dielen.com
Wir stehen auf Holz.

Verlegung der marxdielen auf Fußbodenheizung

Generell ist eine Verlegung von marxdielen bis 20 mm auf modernen Niedertemperatur – Fußbodenheizungen ohne Probleme möglich. Aufgrund des geringen Wärmedurchlaß-Wiederstandes ist eine vollflächige Verklebung unbedingt notwendig.

Die max. Oberflächentemperatur sollte jedoch 25°C nicht überschreiten.
Die relative Luftfeuchte sollte zwischen 50 % und 60 % liegen.

Bei älteren Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass die Vorlauftemperatur auf max. 40°C begrenzt ist.

Vollflächige Verklebung darf nur auf normgerechten Untergründen erfolgen. Untergrundvorbereitung und Verklebung nach Richtlinien des Klebeherstellers. Verwenden Sie nur Kleber, die ausdrücklich von Fertigparkett auf Fußbodenheizung geeignet sind.

Vor Verlegung muss der Estrich mit Hilfe eines Aufheizprotokolls stufenweise aufgeheizt werden. Wir empfehlen ca. 5 Tage vor Verlegung nochmals den Estrich aufzuheizen (auch während der Sommermonate). Bei der Verlegung sollte die Oberflächentemperatur des Estrichs ca. 16 bis 18°C betragen, bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 %.

Bitte um Beachtung!!

Während der Heizperiode können Dielen extrem austrocknen. Es kann dadurch verstärkt zu Schwundrissen kommen. Bei normaler Raumfeuchtigkeit verschließen sich diese in der Regel wieder.
Bei einer Raumtemperatur von 20° sollte die Luftfeuchtigkeit im Raum mind. 50 % betragen!!
Bei Missachtung der Umgebungsfeuchtigkeit oder zu starke Feuchtigkeitsänderungen der Dielen führen zu Spannungen in den verleimten Schichten, für daraus entstandenen Schäden können wir keine Haftung übernehmen.

Lermoos, im Jänner 2005